



Jet d'encre

CleanCode EV

Manuel d'instructions









Sommaire

-	Réception du matériel et mise en place	page	3
-	Réglage cartouches	page	4 - 5
-	Programmation et mode opératoire	page	6
-	Description de la console	page	7
-	Définition des touches	pages	8 9 10 11 12 13
-	fonctionnement du CLEANCODE	pages	14 15 16 17 18 19 20
-	Annexe . Câblage TOP externe	pages	21 - 22
-	Garantie CLEANCODE	page	23

Réception matériel et mise en place

A. Réception matériel

S'assurer que tous les éléments sont dans l'emballage et que rien n'est endommagé.

Le CLEANCODE en standard se compose de :

- 1 console de programmation
- 1 bras réglable support tête
- 1 module tête d'impression + cellule détection produit intégrée
- 1 alimentation 230 volts AC

B. Mise en place du matériel

Un gabarit de perçage est fourni dans le kit pour fixer le bras réglable sur votre ligne.



. Installation cartouche d'encre

Sortir la cartouche de son emballage Enlever le film protecteur des buses Placer la cartouche dans la tête suivant croquis ci-dessous. Verrouiller le clavier.



Les voyants rouge et vert clignotent 2 fois pour vous préciser que l'installation s'est effectuée correctement.

Lorsqu'une nouvelle cartouche est installée, penser à réinitialiser l'indicateur de niveau. Appuyer sur la touche F4 de la console puis fonction 2 « nouvelle cartouche ».

. Réglage cartouche d'encre

En fonction du type de cartouches utilisé, des réglages seront à effectuer dans la console de programmation.

Type de cartouches	Valeur d'ajustement	Réglage de la tension	Réglage largeur impulsion
Support poreux base eau (4500)	40	29	190
Support semi poreux base alcool (4600)	40	29	190
Support non poreux base alcool (4700)	0	10	210
Support non poreux base alcool (4710)	40	11	160

1. valeur d'ajustement

Pour modifier la valeur d'ajustement, appuyer sur



2. Réglage tension

Pour régler la valeur, appuyer sur



tée



Programmation & modes opératoires du CLEANCODE

Programmation 1.

Le CLEANCODE comprend 2 types de programmation :

- Le réglage des paramètres (vitesse ligne, délai avant impression ...)
- La création de messages

2. Modes opératoires

Le CLEANCODE se définit en 3 modes opératoires :

- Le mode IMPRESSION
- Le mode ARRET (appelé également mode COMMANDE) Le mode SAISIE MESSAGES .

EV2	IMPRESSION
HD1-	- >VITESSE=100

CLEANCODE

Le passage du mode IMPR au mode ARRET

s'effectue en appuyant sur la touche verte

EV2 ARRET HD1-->VITESSE=100

CLEANCODE

- En mode IMPRESSION, la majorité des touches sur la console sont inactives de facon à éviter des changements intempestifs.
- Le mode ARRET (ou COMMANDE) vous permet de modifier les fonctions du CLEANCODE.
- Le mode SAISIE MESSAGE permet de créer ou modifier un message.
 - Pour accéder à ce mode, appuyer sur la touche « ENTRER MESSAGE » (à partir du mode ARRET).

Description de la console CLEANCODE



Définition des touches fonctions CLEANCODE

Le mode ARRET (ou COMMANDE) vous permet de modifier les paramètres du CLEANCODE. Ces modifications s'effectuent à l'aide des touches F1 à F4.







		_
2= CODE EQUIPE	AJUSTER EQUIPES <select> EQUIPE 1 07:00 A CHANGEMENT Y/N</select>	Possibilité de gérer jusqu'à 6 équipes. A l'aide des touches
		sélectionner l'équipe souhaitée.
	AJUSTER EQUIPES EQUIPE 1 DEBUT EQUIPE ENTRER HEURES-	Cette fonction permet de saisir l'heure de début de travail de chaque équipe et de leur affecter
		un chiffre ou une lettre de repère
	EQUIPE 1 DEBUT EQUIPE ENTRER MINUTES -	(ex : 1 produit = 1 équipe).
	AJUSTER EQUIPES EQUIPE 1	
	REPERE EQUIPE =	
3= FORMAT DATE	CHANGE FORMAT 1= DATE CALENDAIR 2= DECALAGE DATE 3= DATE HEBDO	COMPOSITON DE LA DATE ==> façon dont vous souhaiter imprimer la date.
	FORMAT MOIS 1=CHIFFRES 2=LETTRES	
	FORMAT DATE D=JOUR M=MOIS Y=ANNEE J=JULIEN DD/MM/YY	
	DATE FORMAT D=JOUR M=MOIS Y=ANNEE J=JULIEN JJJ	
	DATE FORMAT D=JOUR M=MOIS Y=ANNEE J=JULIEN JJJYY	



LOAD RESULTS PLEASE WAIT

MEMORY ERROR NO FLASH CARD

ANY KEY TO EXIT

LOAD RESULTS 2 LINE fontname 1 LINE fontname ANY KEY TO EXIT

LOAD RESULTS 2 AF fontname 1 AF fontname ANY KEY TO EXIT Sélectionner :

- 1 = pour charger polices
- 2 = pour charger des logos
- 3 = pour charger des options (ex : DATAMATRIX)

Une fois le chargement effectué, 2 messages possibles :

- 1 message d'erreur : vérifier que la carte est bien placée dans l'appareil
- 1 message indiquant le bon résultat du chargement.

UNE CARTE FLASH = UN SEUL & UNIQUE JET D'ENCRE



=>> une carte chargée dans un jet d'encre sera systématiquement rattachée à ce jet d'encre, ce qui rendra cette carte inutilisable sur un autre appareil.

INSERTION CARTE FLASH

DANS LE CLEANCODE



Fonctionnement du CLEANCODE

Configuration du CLEANCODE

Pour vérifier la version du software dans le jet d'encre, appuyer sur la touche V de la console de programmation.

CONTROLLER 7.08 PRINTER 2.08K++++ PRINTER SN XXXXXX EXIT ANY KEY 1^{ère} ligne : version du software dans la console 2^{ème} ligne : les chiffres : version du software dans le jet d'encre la lettre : version du firmware dans le jet d'encre ++++ : toute option

3^{ème} ligne : N°de série du jet d'encre

lices

Pour vérifier les polices et tailles de pochargées dans le CLEANCODE appuyer sur

la touche

L'écran

suivant apparaît ==>



Remise à zéro du CLEANCODE

1. Remise à zéro partielle du soft « soft reset »

ERASE STORED MES-SAGES YES OR NO Y/N Avant la mise sous tension, appuyer sur la touche R de la console et ne relâcher que quelques secondes après le branchement du CLEANCODE.



Si vous sélectionnez la lettre Y (YES), tous les messages en mémoire seront effacés.

RESET PRINT HEAD

YES OR NO Y/N

ALL HEADS WILL BE RESET CONTINUE = X KEY ANY OTHER EXITS Un nouveau message apparaît. Celui-ci vous permettra si vous le souhaitez de redémarrer votre tête avec les réglages par défaut.



Toutes les têtes connectées à la console seront remises à zéro. Pour éviter une remise à zéro totale, déconnecter toutes les têtes non concernées

2. Réinitialisation complète « hard reset »

Débrancher l'alimentation.

Insérer un objet long et fin dans l'orifice situé dans la rainure femelle de la tête. Rebrancher l'alimentation tout en maintenant l'objet puis relacher au bout de quelques secondes.

==> cette opération annule tous les réglages précédents (remise de votre appareil aux réglages usine)



Pluralité des têtes

Le CLEANCODE peut recevoir jusqu'à 32 têtes interconnectées par un câble RJ 50. Chaque support peut supporter 4 têtes maxi, réparties de part et d'autre du bras réglable.





. Entrer un message	
EV2 ARRET HD 1 >VITESSE=100 CLEANCODE	Appuyer sur la touche verte pour basculer en mode arrêt (si vous êtes en mode impression)
ENTRER MESSAGE POLIC1 LIGNE CLEANCODE	Appuyer sur la touche D pour créer ou modifier un message
ENTRER MESSAGE POLIC1 LIGNE	Appuyer sur la touche bleue F3 pour effacer un message en totalité
ENTRER MESSAGE POLIC1 LIGNE EXP 12/	Appuyer sur la touche bleue AAA pour sélection- ner la police désirée et saisir votre texte (ex : EXP 12/) Appuyer sur la touche pour quitter le mode Saisie.
EV2 IMPRESSION HD 1 >VITESSE=100 EXP 12/	Appuyer sur la touche verte pour basculer en mode impression
. Sauvegarder un message Le CLEANCODE EVII peut av numérotés de 1 à 100.	roir en mémoire jusqu'à 100 messages sauvegardés,
EV2 ARRET HD 1 >VITESSE=100	Appuyer sur la touche verte pour basculer



7.	changement de la date et du jour de la semaine
----	--

AUCUN CHANGEMENT Y/N 01/04/00	Basculer en mode arrêt (si vous êtes en mode
REGLAGE ACTUEL AUCUN CHANGEMENT Y/N 01/04/00 ENTRER MOIS-	impression), puis appuyer sur la touche date pour modifier la date. Sélectionner Y pour effectuer le changement. Les écrans ci-contre apparaitront alors success
REGLAGE ACTUEL AUCUN CHANGEMENT Y/N 01/04/00 ENTRER JOUR-	vement : ENTRER MOIS : 2 chiffres ENTRER JOUR : 2 chiffres
REGLAGE ACTUEL AUCUN CHANGEMENT Y/N 01/04/00 ENTRER ANNEE-	Une fois la date modifiée, l'écran suivant appara
Il s'agit de selectionner le jour de la dat En général, mettre 1 pour dimanche, 2 3 pour mardi, etc, ou A pour dimanch Lundi, C pour mardi Lorsque vous êtes en mode SAISIE, vo entrer le jour de la semaine dans votre en appuyant sur la touche	<pre>e actuelle. pour lundi, ne, B pour ous pouvez message FORMAT DU JOUR 1= CHIFFRES 2= LETTRES</pre>
o. changement de l'heure	el de la dale en loncuon des equides lex . Itavail en
REGLAGES HEURE 1= REGLAGE HEURE 2= DATE CHANGE HEURE	
REGLAGES HEURE 1= REGLAGE HEURE 2= DATE CHANGE HEURE REGLAGE ACTUEL AUCUN CHANGEMENT Y/N 23:05	Basculer en mode arrêt (si vous êtes en mode impression), puis appuyer sur la touche heure
REGLAGES HEURE 1= REGLAGE HEURE 2= DATE CHANGE HEURE REGLAGE ACTUEL AUCUN CHANGEMENT Y/N 23:05 PRESENT SETTING AUCUN CHANGEMENT Y/N 23:05 ENTRER HEURE -	Basculer en mode arrêt (si vous êtes en mode impression), puis appuyer sur la touche heure pour modifier l'heure. Sélectionner Y pour effectuer le changement. Les écrans ci-contre apparaitront alors success vement : ENTRER HEURE : 2 chiffres ENTRER MINUTES : 2 chiffres

Livret CCEV

REGLAGES HEURE 1= REGLAGE HEURE 2= H CHANGE JOUR

H CHANGE JOUR AUCUN CHANGEMENT Y/N 00:00

H CHANGE JOUR AUCUN CHANGEMENT Y/N 00:00 ENTRER HEURE

H CHANGE JOUR AUCUN CHANGEMENT Y/N 00:00 ENTRER MINUTES

REMISE A JOUR HEURE ENTRER HEURE

REMISE A JOUR HEURE ENTRER MINUTES Le changement de jour se faisant à minuit, il faut savoir qu'il est tout à fait possible, en fonction de la version du CLEANCODE, de programmer l'heure de changement de jour.

Pour ce faire, sélectionner Y. Entrer les heures, puis les minutes.

Pour revenir à l'heure réelle, faire une remise à jour de l'heure et toujours le même principe, taper les heures, puis les minutes.

Annexes

Câblage TOP externe CLEANCODE



Câblage TOP externe CLEANCODE







Connexion boîtier de jonction CLEANCODE

- 1. débrancher l'alimentation de la tête CCEV
- 2. brancher le câble du boitier de jonction à la tête CCEV comme ci-dessous
- 3. connecter l'encodeur et la cellule TOP marquage sur les 2 prises du boîtier
- 4. rebrancher l'alimentation à la tête CCEV

==> voir schéma ci-dessous



Clause de garantie CLEANCODE

Garantie OPEN DATE

Nos CLEANCODE sont garantis 1 an pièces et main d'œuvre, retour dans nos ateliers. En cas de panne pendant la période de garantie, contacter notre service après vente en vous munissant du modèle et du numéro de série de votre matériel. Un simple appel peut parfois résoudre votre problème.

La garantie ne sera pas validée si :

- Le montage est incorrect (mauvais branchement)
- Tout défaut de paiement du matériel.



OPEN DATE France

N°8, Voie Industrielle 60350 ATTICHY Tél : 03.44.42.94.43 Fax : 03.44.42.17.17 mail : info@opendatefrance.com



OPEN DATE Equipment

Unit's 8 & 9 Puma Trade Park 145 Morden Road MITCHAM SURREY CR4 4DG GRANDE - BRETAGNE Tel : 0208 655 4999 Fax : 0208 655 4990 Web site : www.opendate.co.uk